

HOVEDTASTATUR



Slå på/av Strømmen

1. Strøm på



2. Strøm av



(hold nede i 3 sek)

Valg av idrettsgren

1. Velg idrettsgren



2. Bekrefte



3. Velge regel/varighet



4. Bekrefte



Lagnavn (gjelder kun Master Alfa serien)


1. Navn for hjemmelag



2. Bekrefte



3. Navn for bortelag



4. Bekrefte



Spilletid

1. Starte klokken



2. Stoppe klokken



Starte ny kamp

1. Starte ny kamp med samme varighet som forige kamp.



(hold nede i 3 sek) Klokken viser nå 0 :00, og er klar til kamp

2. Starte ny kamp med annen varighet, eller annen idrett.



(hold nede i 3 sek), velg idrett ved hjelp av , bekreft med .

Velg regel/varighet med , bekreft med . Klokken viser 0 :00, og er klar til kamp.

Horn

1. Aktivisere horn



Hornet er på så lenge tasten holdes nede


Scoringer (ikke aktiv hvis tastatur nr. 2 er tilkoblet)

1. Legge til scoring



Timeout


1. Gi timeout



Feil/utvisninger (ikke aktiv hvis tastatur nr. 2 er tilkoblet)

1. Tildele feil eller utvisninger.

Ved utvisning utover 2 minutter, trykkes + tasten gjentatte ganger.







(Klokken må stoppes før utvisning kan tildeles)

Korrigere

1. Aktivisere korrigeringsmodus



2. Trykk på tilhørende tast for spilledata som skal korrigeres :

-  Tilbake til forrige periode
-  Redusere scoringer
-  Fjerne lagfeil
-  Fjerne timeout

3. Avslutte korrigeringsmodus



Neste periode

1. Gå direkte til neste periode



Innsetting av klokketid


1. Vise klokketid



2. Aktivisere korrigeringsmodus



3. Endre tiden




4. Avslutt korrigeringsmodus



Endre regler/spilletid

1. Velg idrettsgren og regel, og bekreft slik at klokken viser 0 :00, og er klar til kamp.

2. Åpne meny for konfigurering



3. Modifisere parametre



4. Bekrefter og avslutter konfigurering



Endringene som blir gjort, blir lagret i den gjeldende forhåndsinnstillingen.